EXPERIMENTO 3:

Conductividad Térmica del Hierro

Chaico Cahuana, Angel Tomas Juan Alonso Alcalá Lujan 20170238B 20172226A


¿Qué ecuación describe la conductividad térmica de un objeto?

Ecuación de fourier.

$$\bar{J} = -K\nabla T$$

Def de capacidad calorífica.

$$\frac{dQ}{dt} = \rho c \frac{dT}{dt}$$



Ecuación de continuidad.

$$\nabla \bar{J} + \frac{\partial Q}{\partial t} = 0$$

Resolvemos esta ecuación en una dimensión para una barra infinita con una condición de Dirichlet.

Ecuación de difusión

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{D} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Coeficiente de difusión térmica.

$$D = \frac{K}{\rho c}$$

Condición de Dirichlet (condición de contorno)

$$T(0,t) = T_0 + T_1 \cos \frac{2\pi t}{\tau}$$

Cuya solución es

$$T(x,t) = ae^{-\sqrt{\frac{w}{2D}}x}e^{i(wt-\sqrt{\frac{w}{2D}}x)} + bx + c$$

De la condición de contorno obtenemos:

$$v = \frac{w}{\sqrt{\frac{w}{2D}}} = \sqrt{2Dw}$$
 $c = T_0$ $a = T_1$ $w = \frac{2\pi}{\tau}$

$$c = T_0$$

$$a = T_1$$

$$w = \frac{2\pi}{\tau}$$

Coeficiente de difusión térmica


$$v^2 \tau$$

Coeficiente de conductividad térmica

$$K = \frac{\rho c v^2 \tau}{4\pi}$$

Experimento


Materiales



- Barra de fierro, parcialmente envuelto en asbesto, con dos termocuplas de hierro-constantán.
- Dos voltímetros con sus respectivos termocuplas.
- Mechero Bunsen.
- Un cronómetro.


Procedimiento

1. Estableciendo el siguiente montaje, calentar el extremo de la barra.





Procedimiento


- 2. Calenta por 50 minutos y luego realizar 4 ciclos de apagado y prendido cada 5 minutos (40 minutos).
- 3. En en transcurso de los ciclos anotar los valores indicados en los voltímetros V1 y V2 cada minuto(para mayor comodidad con un desfase de 30 segundos) durante 50 minutos.




Resultados esperados.









Periodo 5 minutos

Periodo de 10 minutos